



SPEKTRA lepidlo na lepenie a spracovanie polystyrénových platní

OBLASŤ POUŽITIA:

SPEKTRA lepidlo na lepenie a spracovanie polystyrénových platní sa môže používať ako:

- lepidlo na lepenie polystyrénových platní na minerálne podklady z betónu starého minimálne 2 mesiace, tehál, omietky, ytongu, salonitu a iné podklady
- malta na kladenie sklenej sieťky na tepelnoizolačné platne (armovanie) a hmota na finálne spracovanie (vyhladenie) pred nanosením dekoratívnej omietky.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	cement, plnidlá, prísady a piesok granulácie max. 1 mm
BALENIE	25 kg nátronové vrece
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale.

NÁVOD NA POUŽITIE	
PRÍPRAVA HMOTY	Pre manuálne spracovanie ručne alebo elektrickým miešačom zmiešajte obsah 25 kg vreca približne so 6 litrami vody, kým hmota nebude homogénna. Zmes nechať postáť približne 10 minút a potom ju znova premiešať.
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
VÝDATNOSŤ	Teoretická: Lepenie: 3 – 3,5 kg/m ² Na armovanie a spracovanie: 5 – 6 kg/m ²
ČISTENIE NÁRADIA	vodou

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklady musia byť rovné, pevné, suché, čisté a nesmú byť zamrznuté.

Skontrolovať nosnosť starej omietky a príľnavosť omietky k podkladu. Odpadávajúcu omietku odstrániť.

Hrubé nerovnosti vyrovnáť základnou omietkou.

Staré betónové povrchy očistiť vysokotlakovým rozprašovačom. Hladký betón a neabsorbujúce podklady je potrebné impregnováť.

Polystyrénové platne odprašiť a podľa potreby dodatočne pripevniť hmoždinkami. Z podkladu odstrániť prach a nečistoty.

SPÔSOB POUŽITIA

Lepenie izolačných platní:

SPEKTRA lepidlo na lepenie a opracovanie polystyrénových platní nanášajte v pásach na okraje platní a bodovo stredom platne. Potom platňu pritlačte k pripravenému podkladu.

Armovanie a spracovanie izolačných platní:

Na prilepené platne po 2 dňoch naneste lepidlo v hrúbke od 2 do 3 mm kovovým hladidlom. Do čerstvo naneseného lepidla vtláčte sklenenú sieťku tak, aby sa prekrývali 10 cm.

Po 24 hodinách naneste a vyhladte aj druhú vrstvu lepidla.

Na takto pripravený podklad po 2 - 5 dňoch naneste **SPEKTRA základný univerzálny náter** a po 24 hodinách aj **SPEKTRA akrylátovú omietku**.